

etnaFRANCE
Vous rendre la vie plus agréable.



NOTICE D'INSTALLATION ORIGINALE Ascenseur de Maison

27.04.2023

Sommaire

Sécurité	4
Listing de pièces	8
Visserie	18
Alimentation électrique	31
Caisson machinerie	32
Guidages	34
Vérin	41
Étrier	43
T d'attelage	46
Hydraulique	47
Cornières	52
Portes	54
Divers - installation	57
Cabine	60
Capteurs	70
Réglages et tests	73
Rappel stickers	74
Mode maintenance - Zeus	77
Mode réglage - Zeus	78
Mode réglage - E-bis	79
Position ouverture portes - ZLC	84
Cartes armoire E-bis	86
Recommandations	88
Annexes	89
Draft	90
Annexes	90





Introduction

La présence notice d'installation est la **notice originale** d'installation d'un ascenseur de maison.

Lisez attentivement les instructions de cette notice et examinez le matériel afin de vous familiariser avant toute tentative d'installation.



Il est impératif de prendre connaissance de cette notice AVANT montage et de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires lors de ce montage.

Transport

Nous rappelons que le matériel voyage aux risques et périls du destinataire. Nous conseillons donc de bien vérifier l'état du colisage à la livraison sur site.

La totalité du matériel, est positionné, cerclé et emballé sur palette.



En cas de détérioration du matériel durant le transport, vous êtes tenus d'inscrire des réserves sur le bordereau de livraison du transporteur et de les lui notifier par courrier recommandé avec A/R sous 48 heures, sous peine d'assumer les conséquences liées aux dégâts engendrés.

Règles de base

L'appareil doit être installé par du personnel qualifié ayant reçu une formation adaptée.

- Prenez toutes les précautions au déballage et repérer les pièces.
- Distribuer les pièces aux étages voulus.
- Lire la notice avant installation.
- Ranger tous les emballages et veillez à travailler dans un environnement organisé et soigné.

Règles de sécurité

Merci de respecter les règles de sécurité lors du déroulement de cette gamme de montage.

- Protéger les trémies afin d'éviter les risques de chutes.
- Lors de manipulation en étage, mettre un plancher provisoire et porter un harnais afin d'assurer votre sécurité.
- Si vous êtes 2, ne pas travailler l'un au dessous de l'autre.
- Ne pas stationner sous la cabine sans précaution.
- Couper l'alimentation quand vous êtes dans la gaine ou quand celle-ci est ouverte.
- Vérifier plusieurs fois le serrage des boulons ainsi que les branchements électriques des sécurités.
- Dégager les abords de l'installation.
- Ne jamais laisser un appareil sous tension tant qu'il n'a pas été réceptionné.

Tableau récapitulatif des charges maximales admissibles pour un transport de charge :

HOMMES		FEMMES	
16 à 17 ans	A partir de 18 ans	16 à 17 ans	A partir de 18 ans
20 kg	55 kg	10 kg	25 kg

Émissions sonores

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré au poste de l'utilisateur est inférieur à 70 dB à tout moment et pour toutes les utilisations prévisibles de l'appareil.

Temps d'installation indicatifs pour 2 monteurs

12h

ÉTAPE	TEMPS
Déchargement + répartition des pièces aux étages	1h30
Gaine totale + 2 portes	6h
Cabine + capteurs	3h
Nettoyage + rangement	1h30



Déchargement

- Les manœuvres de déchargement et de manutention doivent être effectuées par un personnel qualifié, à l'aide d'un matériel adéquat et suffisamment dimensionné.
- Dans le cas d'un déchargement par chariot élévateur, s'assurer que la capacité est suffisamment importante et que les fourches sont assez longues pour soutenir correctement la palette.
- Vérifier le bon état du ou des colisages. Émettre des réserves si nécessaires.

ÉLÉMENT MANUTENTIONNE	POIDS MAXI	NBRE DE PERSONNE(S) NÉCESSAIRE(S)
Panneau de toit cabine	5 kg	1
Panneau de cabine	56kg	2
T d'attelage	20 kg	1
Renforts horizontaux	12 kg	1
Plateau de cabine	57 kg	2
Étrier	35 kg	1
Brides	13 kg	1
Barre de fixation	6.5 kg	1
U de guide vérin	0.5 kg / m	2
U de guide cabine	0.85 kg / m	2
Vérin double	45 à 120 kg	1 à 3
Coffret technique	65 kg	2
Porte alu	60 à 80 kg	2

Rappel des EPI



Protection oculaire



Casque de protection



Protection auditive



Vêtements de travail



Chaussures de sécurité



Gants de protection



Protection des voies respiratoires



Harnais



Visière de protection



Passage obligatoire pour piétons



Obligation générale




Consulter le manuel / la notice d'instructions



Listing de pièces



PORTE



PLANCHER CABINE




PAROI LISSE
(Nbre selon affaire)



H PAROI LISSE




CAISSON
TECHNIQUE
PR008617




OMÉGA
PR006561
(Nbre selon course
appareil)




TAPIS DE SOL




TOIT DE
CABINE



ARCADE



BRIDE




ÉTRIER




T D'ATTELAGE



TABLEAU DE
COMMANDES




SEUIL
(Selon nbre de
porte)



CORNIÈRE DE
TOIT *
(*Uniquement sur les
services équerres)



GUIDAGE
CABINE
PR005171




TIRANT




PROFIL DE
JONCTION
(Nbre selon affaire)



CELLULE
PR005569
(Nbre selon affaire)



SUPPORT
CELLULE
PR006300
(Nbre selon affaire)



GUIDAGE
VÉRIN
PR005144



CORNIÈRE DE
PORTE
(Selon nbre de porte)



VÉRIN




KIT GTV
PR004779
(Si présent sur
l'appareil)

Listing pièces







Listing pièces



PANNEAU
TABLEAU DE
COMMANDES*
(*Avec perçages)



PANNEAU
FOND




PANNEAU
LATÉRAL




BIDON D'HUILE
PR004504



CARTON ELEC




TAQUET
PR005577



BAC DE
RÉTENTION
PR006659



CLÉ DE SECOURS
PR004710



GUIDAGE TV



CLÉ DE
DÉVERROUILLAGE
PR004171




BUTÉE DE
VÉRIN
PR006775




TIGE
D'ATTELAGE
PR006685




TIGE AXE
BUTÉE VÉRIN
PR006610




BEQUILLAGE
PR003342



SPOT CABINE
PR004404



SUPPORT VA1
PR005622



PRÉSENCE
CABINE
PR005184

Listing pièces carton elec







Listing pièces carton elec



Listing pièces carton elec




BUTÉE AD
PR005477



CAME PC
PR004780
(Selon nbre de niveaux)



ARRÊT
D'URGENCE
PR003326



FIN DE COURSE
PR004786




KIT GSM
PR010604




TÉLÉPHONE
PR005607



CÂBLE 4G
3 mètres



DESCENTE DE
SECOURS
PR004790



GALET



SACHET H



CORDON DE
BRASSAGE
PR004405



GUIDE DESCENTE
SECOURS
PR006667



GAINÉ DESCENTE
SECOURS
PR004385



CÂBLETTE
INOX
PR006769



CÂBLETTE
DESCENTE
SECOURS
PR003667



Listing pièces carton accessoires



CARTON
ACCESSIONS




SACHET A
PR006504




SACHET B
PR005716




SACHET C
PR006098




SACHET O
PR009447



FIXATION
RÉGLABLE



ECLISSAGE
CORNières
STD




ECLISSAGE
CORNières
MP



SACHET D
PR006076




SACHET E
PR006498



SACHET F*
(A constituer
suivant affaire)



SACHET J
PR006250




Z DÉPART
GUIDE
PR006019



Z FIXATION
PORTE P8
PR008135
(Si porte P8)



JOINT
MOUSSE
PR006442




DOSSIER
TECHNIQUE



SACHET K
PR007666



SACHET L
PR009450



SACHET M
PR009448



SACHET N
PR009449




PLANCHE DE
STICKERS

* Nombre selon affaire

* Nombre selon affaire






PENDENTIF
PR003300




FLEXIBLE
PR004412




BOITE CABINE
PR005609



ARMOIRE
ZEUS
PR006209



SUPPORT DE
CAPTEURS
PR006453



CAPTEUR CEDES
PR004329




BANDE CEDES
PR005584




CONTRE
POIDS
PR004681



L SUPPORT
CAPTEUR
CEDES
PR005730



TENDEUR
RUBAN
PR005226



SUPPORT BANDE
CODAGE
PR006626
(Selon affaire)

**A**

VIS TH
M10x25
PR006782



VIS TH
M10x40
PR003502



VIS TH
M10x50
PR003618



VIS TH
M12x80
PR003517



VIS CHC
M4x10
PR003413



VIS CHC
M5x10

B

VIS TH
M4x20
PR003513



VIS TH
M5x45



VIS 6 PANS TF
M8x20
PR003348



VIS 6 PANS TF
M10x25
PR003466



ÉCROU M10
PR006797



ÉCROU M12
PR004144



**VIS 6 PANS TB
INOX**
M4x12
PR003317



VIS 6 PANS TC
M4x35
PR003234



VIS 6 PANS TF
M6x30
PR002733



VIS 6 PANS TF
M8x70
PR003364




ÉCROU M14
PR004145



**ÉCROU FREIN
M10**
PR004226



**RONDELLE
Ø4-10**
PR006832



**RONDELLE
Ø4-15**
PR005629





**RONDELLE
Ø5-10**
PR006683



**RONDELLE
Ø6-25**
Ep. 1.5

**B****ÉCROU M4**
PR003608**ÉCROU
EMBASE M4**
PR006752**ÉCROU
EMBASE M8**
PR004286**ÉCROU FREIN
M4**
PR004308**VIS
AUTOPERCEUSE
TC POZI 5.5x19**
PR002738**VIS TH
M8x16**
PR006737**C****VIS TH
M8x30**
PR003518**VIS TH
M8x65**
PR002795**ÉCROU FREIN
M6**
PR004159**CLAMEAU M6**
19x10x4**VIS TH EMBASE**
M6x20
PR005792**RONDELLE
Ø8x20**
PR005534**ÉCROU EMBASE
M8**
PR004286**CHEVILLE
RAWL M8**

**D****VIS TH**
M5x16
PR006830**VIS TH**
M6x20
PR005792**VIS AUTOFOREUSE**
3x3.5x15.9**CLIP MÂLE****VIS 6 PANS TC**
M6x16
PR003405**VIS 6 PANS TC**
M6x20
PR003550**E****VIS VBA**
M6x40
PR006808**CHEVILLE
NYLON S8**
8x52
PR004261**CLIP FEMELLE****RONDELLE
Ø5-15**
PR006685**RONDELLE
Ø6-15**
PR00**RONDELLE
Ø6-25**
PR005599**BRIDE
PENDENTIF**
PR000259**RONDELLE
Ø6-12**
PR005626**CRAPAUD
LINDAPTER
TYPE A08M**
PR006596**BRIDE ALU****CALE 3MM**
PR004274**CALE 5MM**
PR004276**EMBASE A
COLLER POUR
COLSON****EMBASE A
CHEVILLER**



E



**COLLIER
COLSON**



**VIS TH
M12x30
PR003432**



**VIS TH
M12x60
PR006765**

F



**VIS TH
M12x80
PR003517**




**VIS
AUTOFOREUSE
M6**



**TIREFOND
M10x80**



**RONDELLE
Ø10-25**



**RONDELLE
Ø10-40
PR005532**



**RONDELLE
Ø12-40
PR005535**



**CHEVILLE
RAWL M12
PR004185**



**ÉCROU FREIN
M12
PR004265**



**TAMIS
PR001728**



DOUILLE



Visserie (selon affaire)



CARTOUCHE
CHIMIQUE
HILTI

F


Visserie - sachet H (selon affaire)




VIS 6 PANS TB
M6x12
PR002701



VIS VBA
M4x17
PR002745



RONDELLE
 $\varnothing 6-15$
PR005626



GALET
PR006374



ECLISSAGE
CABINE
PR004423



ECLISSAGE
VÉRIN
PR004341

J




VIS 6 PANS
TCB INOX
M4x10
PR003689



VIS CRUCI TF
M4x20



VIS TH
EMBASE
M6x20
PR003730



RONDELLE
PLATE
M6
PR005534



VIS TH
EMBASE
M8x20
PR003573



ÉCROU
EMBASE
M8
PR004286

K



VIS
AUTOFOREUSE
3x3.5x15.9



RIVET M4



ÉCROU M6
PR004149


L



VIS 6 PANS
TCB INOX
M6x12
PR002701



VIS CRUCI TF
M4x20



RONDELLE PLATE
M6

N




VIS TH EMBASE
AUTOFORMEUSE
M6x16
PR007431



RONDELLE
Ø6-25
PR005599

N

VIS VBA
M6x60RONDELLE
PLATE
M8
PR005534

Alimentation électrique

Pour toute installation électrique concernant un élévateur vertical, il faut contrôler la présence d'une alimentation conforme et dédiée uniquement à l'appareil, soit :

- 1 prise monophasée 230V 2 pôles + terre 16A (câblé 3 x 2.5mm²) avec différentiel 30 mA de type A « SI », ainsi qu'une prise téléphone de type RJ45 (à la charge de l'acquéreur).

Si l'appareil est raccordé sur une prise existante vous devez conseiller au client de faire vérifier la bonne conformité de celle-ci par un professionnel.

Prise téléphonique de type RJ45 **active**


Disjoncteur différentiel bi-pôles / 16A - 30mA
+
Prise de courant 230V - 2 pôles





Caisson machinerie

- Positionner le caisson à l'endroit destiné (voir plan) et brancher sur le secteur.
- Si besoin, percer le mur pour le passage de câbles du caisson à la gaine. Si besoin également, découper le caisson pour faciliter le passage de câbles.
- Positionner la centrale dans le caisson
- Passer le câble de terre dans la gaine
- Câbler l'alimentation moteur sur la platine + les 3 fils sur le bornier.



- Câbler la surcharge et l'électrovanne sur la carte


- Remplir le bac de la centrale avec l'huile fournie

- Shunter les cellules, le câble plat ainsi que les portes (sauf les portes des niveaux 0 et 1)


Brancher la commande manuelle sur les portes de niveau 0 et 1 (porte 0 = descente / porte 1 = montée)



- Raccorder le tuyau hydraulique à la centrale (côté coudé) et brancher le pressostat sur la carte



- Appuyer sur le 3ème bouton « Install » de la carte afin de passer en mode « INSTALLATION ». Les 4 diodes clignotent en rouge.



Caisson machinerie





Guidages


Guidages



- Décharger le matériel, vérifier que l'appareil est complet et répartir le caisson et les portes aux étages correspondants.


- Préparer les guidages :

- Limer les bavures de coupe sur les guides
- Monter les Z départ guide sur les guides cabine à l'aide de vis TH M8x16 + écrous embase M8 (sachet C).



Vis TH M8x16 + écrous
embase M8

- Positionner le béquillage sur le guide côté porte niveau 0 avec 4 vis fournies sur le béquillage + 4 écrous embase M8 (sachet C).



- Monter le hors course sur un des guidse hauts : vis TH M8x65 + écrou embase M8 (sachet C).




Vis TH M8x65 + écrous
embase M8

- Limer légèrement les éclisses afin de faciliter leur positionnement
- Positionner les vis pointeau M8x10 sur les éclisses puis les éclisses sur les guides (2 par guide cabine et 1 par guide vérin) - sachets C et J.



Vis pointeau M8x10






- Identifier la face recevant le guidage.

Si guidage au fond : tracer l'axe de la gaine

Si guidage latéral : prendre l'axe du plancher de cabine et décaler de 40mm par rapport à l'entrée de gaine.

- Tracer ensuite à 280mm de chaque côté de l'axe pour la position des omégas.

- Ensuite à l'aide du laser, marquer les autres perçages des omégas en respectant les distances mentionnées sur le plan.



- Percer la gaine (en fonction du matériau) puis positionner les omégas à l'aide de chevilles rawl M12 + rondelle D12-40 + vis TH M12x80 - ne pas serrer pour le moment (sachet F).

ATTENTION que la flèche centrale des omégas soient tournées vers le haut.



- Positionner la bride en fond de cuvette (sans la fixer) puis positionner les 2 premières sections de guide cabine en les fixant sur la bride avec vis TH embase M8x20 + écrous embase M8.

Vis TH embase M8x20 +
écrous embase M8






- Positionner des brides alu sur les omégas avec des vis CHC M6x16, afin de maintenir les guides. Avant de serrer : vérifier les niveaux puis l'aplomb et poser les crapauds avec des vis CHC M6x25 pour maintenir les guides en position.

Vérifier que l'oméga est bien centré puis de nouveau l'aplomb et visser crapauds, brides alu et omégas.

ATTENTION : si l'oméga se trouve trop décalé du mur, caler l'arrière et rallonger les chevilles rawl + vis TH plus longues.



- Positionner la 2ème section de guides sur les éclisses des premiers et serrer.



- Positionner les brides alu sur les omégas afin de maintenir les guides.

Avant de serrer : vérifier les niveaux puis l'aplomb et poser les crapauds pour maintenir les guides en position à l'aide de vis CHC M6x25.

Vérifier que l'oméga est bien centré puis de nouveau l'aplomb et visser crapauds, brides alu et omégas.



Guidages

Vérin



- Positionner la 1ère section de guide vérin (d'un seul côté) à l'aide des brides alu + vis CHC M6x16.

ATTENTION : dans le cas d'un vérin guide tige, positionner le guide vérin gauche sur les inserts les plus à l'extérieur (ci dessous en rouge).




- Nettoyer le fond de cuvette afin qu'elle soit propre et lisse et positionner le bac de rétention sans le fixer

- Positionner la tige filetée axe butée vérin et fixer avec 3 écrous M14.

- Présenter le vérin et le poser dans le bac de rétention.

- Positionner les tampons de vérin (galets) puis glisser le vérin dans le rail de guidage gauche.





- Redresser le vérin et fixer le rail de guidage droit. Fixer le avec des brides alu + vis CHC M6x16.
- Positionner la 2ème section de guides vérin sur les éclisses de la 1ère section et serrer.
- Raccorder le flexible hydraulique au bas du vérin puis raccorder à la centrale hydraulique du caisson.



- Positionner 2 galets sur l'étrier, d'un seul côté pour le moment avec vis TH M10x50.
- Du même côté que le galet, juste en dessous, positionner la sécurité anti-dégondage : vis TH M12x80 + écrou M12.





Étrier

Étrier



- Présenter l'étrier en gaine, positionner 2 frotteurs (à fleur) à l'intérieur des 2 premiers galets.

- Glisser le côté de l'étrier muni de galets dans le guide et le maintenir en position à l'aide de pinces croco pour faciliter la fixation des 2 autres galets.



- Positionner les 2 autres galets avec frotteurs et fixer sur l'étrier avec vis TH M10x50.

ATTENTION : veiller à ce que les vis de réglage des galets soient face à vous.






T d'attelage

Hydraulique



- Positionner 3 écrous M14 sur la tige d'attelage et positionner sur le vérin puis insérer le T d'attelage et fixer le avec 2 écrous M14 supplémentaires.

- Présenter l'étrier et fixer sur le T d'attelage avec 4 vis 6 pans creux TF M8x20 (sachet A).



- Faire la purge du vérin : dévisser la vis sur le haut du vérin puis faire légèrement monter le vérin à l'aide de la commande manuelle pour chasser l'air.

Essuyer l'huile qui s'échappe puis recommencer jusqu'à chasser le max d'air puis revisser.





- Refaire le complément d'huile dans le caisson hydraulique.



Anti-dérive

- Régler la butée basse sur laquelle la cabine va venir s'arrêter en cas de descente manuelle et aussi de façon à empêcher une dérive supérieure à 20mm au niveau bas avec la descente de secours.


- Emmener l'appareil en fin de course vérin ou en butée mécanique suivant les cas afin de contrôler que la sur-course et la butée mécanique soit de **5cm au maximum**.



- Passer la gaine descente de secours en gaine.

- Positionner le support descente en fond de cuvette.

- Recouper la gaine noire à la bonne longueur puis passer la câblette inox dans la gaine et raccorder à la centrale. Fixer avec serre-câbles en faisant un 8 avec la câblette dans le serre-câbles.




Descente secours






NOTA : si la machinerie est haute, positionner le guide support descente en haut de gaine. Et si la configuration est complexe, possibilité d'ajouter une poulie.


Ci dessous configuration avec machinerie haute.



- Positionner le plancher sur l'étrier en le déposant à la vertical puis basculer à l'horizontale.
Fixer par en dessous avec 2 vis 6 pans creux TF M10x25 (sachet A).



- Une vis située en dessous du plancher permet de régler l'aplomb du plancher.
NOTA : Si rail au fond, régler de façon à ce qu'il relève très légèrement vers l'entrée de cabine.





Cornières

Cornières



- Tester la montée / descente de l'appareil afin de vérifier que tout coulisse normalement.

- Récupérer 2 cornières ainsi que le sachet de visserie K et fixer les cornières en fond de gaine sur la bride à l'aide de vis TH embase M8x20 + écrous embase M8.



Vis TH embase M8x20 +
écrous embase M8

- Fixer les cornières intermédiaires à l'aide d'éclisses et de 4 vis TH M8x20. + écrous M8 embase.



Vis TH embase M8x20 +
écrous embase M8


- Fixer les cornières du haut sur les intermédiaires à l'aide d'éclisses et de 4 vis TH M8x20 + écrous embase M8.

- Positionner la 2ème bride en haut de gaine et fixer la sur les cornières et sur les Z départ guide avec des vis TH embase M8x20 + écrous embase M8.



Si guidage au fond, positionner la face de 50mm côté porte pour les 2 cornières


Si guidage latéral, positionner la face de 100mm côté porte (pour la cornière côté guidage) et positionner la face de 50mm pour l'autre cornière. Ci dessous guidage latéral droit :



Cornière 50mm

20230427-AM-ADM-NI-FR

Cornière 100mm



20230427-AM-ADM-NI-FR




Portes

Portes

- Présenter la porte et caler en hauteur. Fixer provisoirement sur les cornières.
- Fixer ensuite les cornières dans la gaine (soit au niveau de la ceinture des étages, soit directement dans les parois de gaine).
- Vérifier l'aplomb de la porte : redresser et caler si besoin puis serrer.

ATTENTION : écart entre le plancher et le seuil de la porte doit être entre 15 et 20mm, l'idéal étant 18mm.



- Faire monter l'appareil pour vérifier l'écart entre le plancher de cabine et le haut de porte (entre 15 et 20mm).




- Porte fermée, vérifier l'écart entre ouvrant et bâti (à gauche et à droite) afin de vous assurer que la porte est d'équerre.



- Ouvrir le montant de porte afin de régler le shunt.



- Fixer la bride au sol : percer en Ø14 puis fixer avec des chevilles rawl Ø8.



Cheville rawl M8

- Fixer l'arrêt d'urgences en gaine, sur le côté du guidage.

ATTENTION : fixer au plus proche de l'entrée de gaine autant que possible.

- Fixer la clef de déverrouillage avec son support en gaine.



- Vérifier :

- le jeu dans la fermeture,
- l'aplomb (parfois les portes sont légèrement vrillées) - redresser si besoin
- régler la serrure si besoin

- Répéter la procédure avec les autres portes.



Divers - installation

- Réajuster si besoin la hauteur du biquillage.
- Regrouper et positionner les câbles et flexible hydraulique proprement dans la gaine et au sol à l'aide de colsons et embases. Coller le stickers lié au biquillage.



Divers - installation

- Découper les parois lisses aux cotes des dessus de portes puis fixer dans les cornières.



- Prendre les dimensions des carters intérieurs hauts et bas des portes puis découper et fixer.







- Passer tous les câbles au propre et les emmener jusqu'au caisson technique.
- Positionner la bande cedes en haut de gaine sur le dernier oméga puis positionner le contre-poids en bas.


ATTENTION : la bande cedes passe bien devant les omégas et soit lisible sur toute la longueur.

- Positionner les cames présence cabine à chaque niveau.

NOTA : le centre de la came doit se situer à 2070 / 2080 mm en hauteur du seuil de porte de chaque niveau.



- Fixer le câble plat sous la cabine et dans la gaine.



NOTA : dans un ADM premium peindre les câbles dans la gaine à la bombe pour plus de discréction.

- Graisser l'intérieur des guides.

- Passer le câble plat en gaine et jusqu'au caisson, avec les autres câbles de la gaine.



Cabine

- Retirer le film des supports (si bruts) puis fixer les barrières de cellules sur les cornières (étiquettes visibles) avec la visserie fournie puis les cornières sur les parois de cabine avec 3 vis TH embase M6x20 + clameau.



- Fixer des morceaux de joint sur les visseries de cornières afin d'éviter les frottements bruyants lors des vibrations de déplacement.



- Positionner les vis pointeau M6x20 sur les profils de jonction cabine.

- Ébavurer les perçages des profils de jonction puis positionner les vis pointeau

- Positionner les profils de jonction sur les parois de cabine.



Vis pointeau M6x20



- Fixer la manette de descente de secours sur la paroi destinée au tableau de commandes.

- Fixer le tableau de commandes sur le panneau pré-percé avec rondelle plate M5 + écrou frein M5.

- Tracer les fixations du téléphone (si présent) et positionner 2 vis à bois + percer en Ø12 pour passage du câble.

Vis 6 pans creux TB M4x12
+ rondelle M4



Cabine






Cabine


- Passer la câblette descente secours dans le système à l'arrière du panneau puis par-dessus la paroi et laisser en attente sur la main courante.



- Poser l'arcade sur l'étrier et fixer avec 2 vis TH M10x40 + écrous M10.




- Positionner les tirants et fixer avec 2 vis TH M10x25 + rondelles M10 + écrous M10 sur l'arcade et avec 2 écrous M10 sous le plancher.





- Présenter la paroi de fond (si présente) sur le plancher de cabine, centrer sur l'arcade et fixer


- Présenter la 1ère paroi latérale, la maintenir puis glisser le profil de jonction entre cette paroi et la paroi de fond puis visser les vis pointeau.



- Présenter la 2ème paroi latérale (si présente)



- Fixer les parois par en dessous du plancher avec vis TH M5x16 + rondelle M5



Vis TH M5x16 + rondelle M5




- Prendre la mesure du seuil de porte puis découper les profils et fixer.
- Sur la cornière de toit, percer en Ø10, à 15 et 12mm des bords. Puis fixer sur le dessus des parois latérales.



- Fixer le toit de cabine



- Positionner la boîte cabine sur le toit et fixer avec vis TH M5x10 + rondelle M5.
- Fixer le taquet anti-dérive sur le support VA1 (4 vis 6 pans TF M8x70+ écrou embase M8) et fixer sous le plancher cabine à l'aide de 2 vis 6 pans TF M6x30 + rondelles M6 + écrous M6 embase.



Vis 6 pans creux TF M6x30 + rondelle
M6 + écrous embase M6




Capteurs

Capteurs

- Fixer le capteur HC sur le support capteurs avec vis CHC M4x35 + rondelle M4 + écrou frein M4.


- Fixer la présence cabine sur le support capteurs avec 2 vis TH M4x20 + 2 écrous embase M4. Vérifier que le contact se fait bien à l'intérieur.

Vis CHC M4x35 + rondelle M4
+ écrou frein M4




Vis TH M4x20 +
écrou embase M4

- Fixer le support capteurs sur le toit de cabine avec 2 vis TH M5x10 + rondelle M5.



Vis TH M5x10 +
rondelle M5

- Câbler la boîte cabine : barrières de cellules, câble plat, portes, HC, présence cabine, taquet AD... puis positionner des colsons proprement.




- Régler la présence cabine en contact sur la came et **laisser un petit jeu de 5mm de recul**.





- Mettre l'appareil sous tension et vérifier que toutes les leds sont vertes puis tester la montée et descente de l'appareil.
- Retirer les films de protection sur les 4 parties du toit (si brut) et clipser les spots.
- Clipser le toit de cabine et câbler les spots cabine
- Positionner les stickers sur le toit de cabine.



- Pour régler l'appareil au seuil étage : mettre la cabine au seuil du niveau 0 puis couper la chaîne de sécurité puis appuyer sur le niveau 0 du tableau de commandes.
- Réitérer aux autres étages.
- Tester l'ouverture des portes automatiques puis régler l'angle et la vitesse de fermeture.
- Repositionner les carters des montants de portes.
- Coller les stickers restants en gaine et sur l'appareil.
- Nettoyer le fond de gaine et les abords de l'appareil puis nettoyer les surfaces (intérieur de cabine, plancher, portes).









Rappel stickers



Rappel stickers






A mettre en place lors de la pose de l'appareil :




RÉGLAGES DU NOMBRE DE NIVEAUX DE L'APPAREIL

1 - Passer en mode **MAINTENANCE** (impulsion sur le bouton central de la carte mère).



2 - Faites défiler les codes de clignotement des LED pour obtenir le bon nombre de niveaux en appuyant (à répétition) sur le bouton à côté des borniers de la carte mère.




En mode **INSTALLATION**, toutes les LEDS clignotent.

En mode **RÉGLAGES**, le nombre de niveaux de l'appareil est indiqué par le chiffre binaire correspondant :

2 Nx	0	0		0
3 Nx	0	0		
4 Nx	0		0	0
5 Nx	0		0	





Carte mère – Mode Réglage



RÉGLAGES DES TEMPOS

Afin d'ajuster au mieux l'arrêt de la cabine sans avoir à régler les cames mécaniques, le temps de prise d'arrêt peut être modifié.

Ce temps est ajustable dans les deux sens, montée et descente et indépendamment à chaque niveau.



La valeur est donnée par pas de 100ms et est réglable à l'aide des flèches montée / descente.

La correspondance de chacune :


- D0 : temporisation d'arrêt en descente au niveau 0
 - D1 : temporisation d'arrêt en descente au niveau 1
 - M1 : temporisation d'arrêt en montée au niveau 1
 - M2 : temporisation d'arrêt en montée au niveau 2



Position cabine aux étages - Zeus

RÉGLAGES DE LA POSITION DE LA CABINE AUX ÉTAGES

1 - Passer en mode **MAINTENANCE** (impulsion sur le bouton central de la carte mère).



2 - Ouvrir la porte avec la clé de déverrouillage.

3 - Entrer dans la cabine et refermer la porte manuellement.

4 - Approcher la cabine en manuel dans la zone des +/- 5 cm et mettre le plancher de la cabine à fleur du seuil de la porte à l'aide d'appuis sur les boutons « BAS » et « HAUT » de la cabine (en règle générale, pour un 3 niveaux, le bouton « BAS » est le 0 / le bouton « HAUT » est le 2).

Nota : un appui de plus de 5s sur le bouton enclenchera la vitesse rapide de déplacement de la cabine.

5 - Valider la position de cabine par un appui sur le bouton d'arrêt d'urgence de la cabine puis (dans les 5s suivantes) un appui long (de minimum 3s) sur le bouton d'étage correspondant.

6 - Si l'opération a été correctement effectuée (enregistrement du niveau ok), un bip sera émis ainsi qu'un clignotement (x2) de l'éclairage de la cabine.

7 - La position de la cabine est maintenant validée / passer au niveau suivant.

Nota :




Commencer l'enregistrement des niveaux depuis le niveau le plus haut et redescendre ensuite niveau par niveau.

Position ouverture portes - Zeus

RÉGLAGES DES POSITIONS D'OUVERTURE DE PORTES

(Réglage nécessaire uniquement pour les portes automatiques)

1 - Passer en mode **MAINTENANCE** (impulsion sur le bouton central de la carte mère).



2 - Mettre la cabine au niveau de la porte à régler.

3 - Appuyer sur le bouton extérieur de la porte, la porte va effectuer le cycle suivant :

- Ouverture automatique sur environ 45°
- Fermeture automatique (ceci est fait pour rattraper les jeux mécaniques du système)
- Ouverture automatique en vitesse lente / en attente de l'arrêt manuel par le régulateur pour définir l'angle de la position de la porte ouverte.
- Suite à cet arrêt, la porte se referme automatiquement en vitesse lente.

4 - Si l'opération a été correctement effectuée (enregistrement l'angle d'ouverture de la porte), un bip sera émis ainsi qu'un clignotement (x2) de l'éclairage de la cabine.

5 - Reproduire cette opération pour chaque porte à régler.

6 - Veuillez tester sur la totalité des portes une ouverture complète en automatique pour s'assurer du bon réglage à 100% (ceci implique de sortir du mode maintenance).

Nota :



Les portes sont réglées d'usine à 90°, il n'y a pas lieu de faire l'apprentissage. L'apprentissage est nécessaire uniquement en cas d'obstacle à l'ouverture à moins de 90°.



Position ouverture portes - E-bis




MENU « APPRENTISSAGE PORTE »

Le menu réglage « apprentissage de porte » est un menu qui n'est utile qu'en cas de présence carte étage Zeus dans les portes.

Le principe de réglage reste le même.

Mettre l'appareil au niveau puis lancer un apprentissage depuis le contrôleur.



Nota : Dans le cas de cartes ZLC, le cycle d'apprentissage n'est pas pris en compte dans la carte. Reportez vous au tableau ci-après.




Position ouverture portes - ZLC





PARAMÈTRE	NOM	VALEUR MINI	VALEUR MAXI	VALEUR DÉFAUT	DESCRIPTION
0	-	-	-	-	-
1	Angle d'ouverture	0	99	90	Angle d'ouverture de la porte en degrés
2	Angle de fermeture	0	99	90	Angle de fermeture de la porte en degrés
3	Vitesse MAX	0	99	65	Vitesse minimum de la porte en début et fin de déplacement
4	Vitesse MIN	0	99	26	Vitesse maximum de la porte entre la zone d'accélération et de décélération
5	Angle accélération O	0	99	15	Angle d'accélération en ouverture (en degrés, de vitesse mini à maxi)
6	Angle accélération F	0	99	15	Angle d'accélération en fermeture (en degrés, de vitesse mini à maxi)
7	Angle décélération O	0	99	40	Angle de décélération en ouverture (en degrés, de vitesse mini à maxi)
8	Angle décélération F	0	99	40	Angle de décélération en fermeture (en degrés, de vitesse mini à maxi)
9	Vitesse d'approche	0	99	25	Vitesse si l'appareil ferme après un défaut OU si l'angle est supérieur à l'angle d'ouverture / fermeture
10	Sensibilité blocage	0	99	20	Sensibilité au blocage de la porte (+ la valeur est basse + le blocage est sensible)
11	Sensibilité courant	0	99	60	Sensibilité à l'augmentation de la consommation électrique = blocage de la porte
12	Sensibilité accéléromètre	0	99	3	Sensibilité aux chocs (+ la valeur est basse + la sensibilité est élevée)
13	Type de serrure	0	1	0	0 = serrure Prudhomme, 1 = serrure ETNA
14	Temps rentré du pêne serrure	0	7	4	Temps de pêne rentré en serrure ETNA / autre = temps avant refermeture si absence de mouvement
15	Temps MAX de déplacement	1	15	8	Temps maximum pour le déplacement de la porte avant défaut et passage en mode lent
16	Temps mini ouverture porte	0	65	0	Temps mini où porte reste ouverte sauf si 2 appels en moins de 14s
17	Affichage	0	7	0	0 = angle, 1 = Courant, 2 = Accéléromètre, 3 = Vitesse absolue, 4 = % vitesse, 5 = Temps, 6 = Effet hall, 7 = % détection effet hall
18	Inversion moteur	0	1	0	Pour inverser le sens du moteur, passer la valeur à 1
19	Vérif secu IN	0	1	1	Autorise la fermeture de la porte seulement si l'arrivée de chaîne de sécurité est activée à l'entrée de la carte de porte (IN)
20	Remise à 0	0	1	0	Passer la valeur à 1 et revenir au menu pour remettre les variables à leurs valeurs défaut
21	-	-	-	-	Ne pas modifier
22	Mode de fonctionnement	0	1	0	0 = mode automatique, 1 = mode semi automatique



CARTE INTERCONNEXION ARMOIRE



CARTE CONNEXION CABINE



COULEUR DE LED	SIGNIFICATION
BLEUE	Leds de communication. Elles clignotent aléatoirement et indiquent l'activité de communication sur le bus CAN.
ROUGE	Leds de défaut. Elles indiquent un défaut bloquant pour le fonctionnement de l'appareil sur le contrôleur. Sur le palier elle indique que la chaîne de sécurité est coupée à partir de la carte en question.
JAUNE	Leds d'information. Fixes, elles donnent l'état des alimentations et l'état des différentes entrées / sorties.
VERTE	Leds de chaîne de sécurité. Fixes, elles donnent l'état de la chaîne de sécurité sur le composant de celle-ci en question.



Recommandations

Annexes



MISE EN SERVICE

- Pour la mise en service de l'élévateur, remplir le P.V d'essais qui se trouve dans le dossier client en effectuant les contrôles indiqués sur la feuille.

Le P.V est à retourner au fabricant pour délivrance du certificat de conformité.

- Faire les essais de fonctionnement avec l'utilisateur et lui fournir les explications ainsi que la notice d'utilisation.
- Remplir la fiche de livraison, faire signer le client et noter les éventuelles réserves (document ayant comme valeur l'officialisation du transfert de propriété de l'appareil).



PRÉCAUTIONS PROPRIÉTAIRE

- L'installateur veillera à alerter le propriétaire de l'ascenseur de maison sur les risques d'utilisation de la clé de déverrouillage des portes tel que défini dans la notice utilisation.

Il prescrira que la clé soit conservée dans un endroit sécurisé, non accessible aux enfants et aux personnes déficientes mentalement.



MISE AU REBUT D'UN APPAREIL

- Couper l'alimentation générale de l'appareil.
- Déconnecter tous les équipements électriques.
- Procéder au démontage de l'ensemble de l'appareil en reprenant la notice de montage à l'envers (s'assurer du respect des consignes de sécurité).
- En cas de destruction totale de l'appareil, celle-ci devra se faire en accord avec la législation en vigueur concernant les huiles, les parties électriques et les parties mécaniques. **La mise au rebut s'effectue exclusivement dans les filières spécifiques et agréées.**

- Plans de réservations
- Plans de câblage (à l'intérieur du coffret technique)
- Schéma hydraulique
- PV d'essais :



PROCES VERBAL DE CONTROLES ET D'ESSAIS AVANT LA MISE EN SERVICE ELEVATEURS MODELE "ASCENSEUR DE MAISON" Selon 6.3.1 de NF EN81-41		
Nom du Client ou de l'affaire : N° de l'appareil : 15-	Date :	
Contrôles et Essais		
Validation	Observations	

etnaFRANCE			FICHE DE RECEPTION TRAVAUX	
ÉLÉVATEURS PMR • MONTE-CHARGES • ASCENSEURS DE MAISON				
Vous rendre la vie plus agréable.				
(A remplir obligatoirement en 2 exemplaires et uniquement en présence du client ou de son représentant, y compris pour la levée de réserves)				
Date :	Appareil N°:	Devis N°:		
Nom de l'affaire :				
Adresse :				
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU MATERIEL				

Siège social : Etna France
8 rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Contact : info@etnafrance.com
SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS pontoise 487 734 691
N° intracommunautaire : FR 19 487 734 691



Vous rendre la vie plus agréable

**Plus d'infos et de vidéos sur
www.etnafrance.com**

0801 82 00 67 Service & appel gratuits

Siège social :

Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Contact : info@etnafrance.com
SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691
n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691