



NOTICE D'UTILISATION ORIGINALE

EPMR - Elena



Commandes de fonctionnement



Respecter la hauteur maximum
Le nombre de personnes maximum
La charge maximum
Vérifier qu'aucun obstacle ne vienne empêcher la fermeture manuelle ou automatique de la porte.



Appuyer sur le bouton d'appel palier (appel automatique).
L'appareil se déplace jusqu'à l'ouverture de la porte.
Ne pas tenter d'ouvrir la porte avant l'arrêt complet de la plate-forme.
Nota : ne pas se trouver dans la zone de débattement de la porte



Bouton de fonctionnement à pression maintenue
Bouton appuyé = appareil en mouvement
Bouton relâché = appareil arrêté



Attention à ne pas franchir ou obstruer les barrières de cellules.
Si l'appareil s'arrête, dégager l'élément de la zone de détection pour permettre à l'appareil de reprendre son fonctionnement normal.



- 1** - Téléalarme : permet de déclencher, en cas de panne, un appel vers un poste de surveillance ou un centre d'appel de secours via une liaison phonique bidirectionnelle.
- 2** - Éclairage de secours : à presser, en cas de panne, pour un complément d'éclairage
- 3** - Étages : à presser pour se rendre à l'étage souhaité



Vous rendre la vie plus agréable

Plus d'infos et de vidéos sur
www.etnafrance.com

0801 82 00 67 Service & appel gratuits

Siège social :

Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY
Contact : info@etnafrance.com
SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691
n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691